

Paarshuis

Keuken

6 Veel Voorkomende Senseo Problemen



Geschreven door: Luca Nowak

— *Laatste update:* 5 februari 2021 @ 09:09

Senseo heeft een aantal veel voorkomende problemen. Lees hier hoe je ze oplost!



Ben je ook zo blij met het gebruiksgemak van je Senseo apparaat? Water en je [favo pad](#) erin en met één druk op de knop is je morningshot cafeïne geregeld! *Easy peasy!*

Toch gaat er zelfs bij de Senseo wel eens wat mis. Laatst heb ik mijn buurvrouw met haar Senseo geholpen. De opgedane kennis deel ik graag met jullie! Hier lees je wat de meest voorkomende problemen zijn. Natuurlijk help ik je direct aan een oplossing.

Reset de Senseo

Hiermee worden de meeste problemen verholpen. **Dit doe je als volgt:**

- Schakel de Senseo uit maar laat de stekker nog in het stopcontact.
- Druk de knop voor 1 kop koffie gedurende 15 seconden in.
- Trek tegelijkertijd de stekker uit het stopcontact.
- Houdt de knop voor 1 kop koffie nog 15 seconden ingedrukt.
- Steek de stekker een paar seconden later weer in het contact terwijl je de knop vasthoudt. De reset is nu voltooid.

Is het probleem niet verholpen? Loop dan onderstaande oplossingen na!



1. Lichtjes blijven snel knipperen

Je Senseo heeft een **probleem met het waterreservoir**. Onderin het reservoir zit een vlotter met een klein magneetje erin. Dit mechanisme zorgt ervoor dat het water vanuit het reservoir in de machine komt.

Een probleem met het waterreservoir kan diverse oorzaken hebben;

- Als het waterreservoir onjuist in de machine is gezet, kan deze geblokkeerd raken. Je kunt dan **simpelweg het reservoir goed erin plaatsen** en de lichtjes zullen stoppen met knipperen.
- Er is iets mis met het **magneetje in de vlotter**. Dit kan bijvoorbeeld vastzitten. Dit los je op door met een andere magneet aan de buitenzijde langs het vlottertje heen- en weer te bewegen. Zo valt het magneetje weer op zijn plek.
- Het **magneetje is verroest**. Schaf dan voor enkele euro's een **nieuw magneetje** aan en vervang dit in het apparaat.

2. Senseo geeft halve kopjes

Niets vervelender dan een Haags bakkie in de ochtend! Het lijkt erop dat jij **Senseo problemen moet**

oplossen voor halve kopjes.

Hoe je dit doet? **Spoel de Senseo:**

- Vul het waterreservoir volledig.
- Druk de knoppen voor 1 & 2 kopjes tegelijkertijd in.
- Houd deze ingedrukt totdat het apparaat gaat spoelen.
- Laat de knopjes los, het apparaat spoelt zelf door.
- Herhaal het spoelproces nogmaals.

Daarna kun je weer **genieten van een vol kopje Senseo koffie**. Zo niet? Kijk dan verder bij probleem #3!

| *"I don't need an inspirational quote, I need my morning coffee!"*

3. Kalk lampje knippert

Net zoals elk ander huishoudelijk apparaat dat water gebruikt ontstaat er kalkaanslag in de Senseo. **Kalk hoopt op en belemmert het apparaat.** [De boiler van het apparaat kan hierdoor zelfs uit elkaar barsten.](#)

Ontkalk je Senseo daarom **elke 3 maanden!** Senseo heeft hiervoor een speciaal kalk lampje, super handig! Deze waarschuwt wanneer de kalkwaarden te hoog zijn.

Voor dit klusje is een speciale [Senseo ontkalkvloeistof](#) ontwikkeld. Belangrijk is dat je het apparaat daarna minimaal twee keer spoelt zoals bij #2 beschreven.

Gebruik bij een Senseo apparaat nooit (schoonmaak)azijn als ontkalker. Dit kan het apparaat onomkeerbaar beschadigen. Een gewaarschuwd mens telt voor twee!

4. Lichtjes blijven langzaam knipperen

De Senseo heeft **moeite met opwarmen** met koude koffie tot gevolg... Bah! Dit los je op door de bedrading na te lopen:

- Verwijder de stekker uit het contact.
- Haal het waterreservoir van zijn plek.
- Schroef de achterkant van de machine los met een kleine schroevendraaier.
- Verwijder de achterkant van de machine.
- Je ziet nu vier draden, deze horen allemaal met plastic omwikkeld te zijn.
- Bij kapotte bedrading is het plastic weggesmolten.
- Plak de kapotte bedrading aan elkaar met aluminiumtape.
- Schroef het apparaat dicht, probleem opgelost!



5. Senseo start niet

Heeft je Senseo meer opstartproblemen dan jij in de ochtend? Dan gaat er iets niet goed! Check in dit geval **of de pad houder goed sluit** en geen water doorlaat.

Dit test je door op de vlotter onderin het waterreservoir te drukken. Dan kijk je of er water uit komt. Indien dit het geval is, dan is de machine intern kapot en kun je deze naar een reparateur brengen.

6. Er komt geen koffie uit de Senseo

Maakt de senseo wel geluid maar komt er geen koffie uit? Dat is vervelend!

Controleer de padhouder. Deze kan door vuil en aanslag verstopt raken. Prik simpelweg een gaatje in het midden om de doorstroom weer vrij te maken. Op deze manier kan de koffie weer doorlopen naar waar het hoort; jouw koffiebeker!



Conclusie

Inmiddels weet je alles van de Senseo machine en hoe je diverse problemen kunt oplossen. **Begin altijd met**